

## Краткое руководство по эксплуатации

ККМ АМС-100МК-01

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ на индикаторе «0.00»

Снять X-отчёт проверить дату и время (при необходимости исправить)

### ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Продажа через отдел (включено по умолчанию):

**ЦЕНА №отдела ВВ = ВВ** - Продажа за наличные

**ЦЕНА №отдела ВВ = %** - Продажа по безналичному расчёту

Простая продажа (программируется отдельно):

**ЦЕНА ВВ = ВВ** - Продажа за наличные

**ЦЕНА ВВ = %** - Продажа по безналичному расчёту

Продажа количества товара(веса) через отдел:

**КОЛ-ВО X ЦЕНА №отдела ВВ = ВВ**

### СНЯТИЕ Z-отчёта (закрытие смены)

Нажать клавиши **КЗ 2В ВВ ВВ**

Распечатается Z-отчёт

ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ

При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется

(на индикаторе **24 ЧАСА**).

Для продолжения работы на ККМ необходимо снять Z-отчёт.

### СНЯТИЕ X-отчёта

Нажать клавиши **КЗ 1Д ВВ**

### Программирование времени

Производится только после снятия Z-отчёта

Нажать клавишу **КР 2В** ввести время нажать **ВВ КР**