

Краткое руководство по эксплуатации

ККМ Элвес-микро-К

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ на экране «**ВЫБОР**»

ЕСЛИ на экране загорается ДАТА: НАБРАТЬ дату нажать **ОПЛ**

НАБРАТЬ время нажать **ОПЛ** на экране «С-00»

НАЖАТЬ **00**

Нажать **ПС** в четвёртой строке снизу проверить текущие дату и время

Войти в режим регистрации:

1 1 ОПЛ на индикаторе «**0.00**»

Открыть смену: **ОПЛ**

ЕСЛИ на экране загорается ДАТА: НАБРАТЬ дату нажать **ОПЛ**

НАБРАТЬ время нажать **ОПЛ** на экране «С-00»

НАЖАТЬ **00**

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа: **ЦЕНА ВВ ОПЛ**

До нажатия клавиши **ОПЛ**, чек можно аннулировать, нажав клавишу **РЕ**

СНЯТИЕ Z-отчёта (закрытие смены)

Нажать клавишу **РЕ** пока на индикаторе не появится «**ВЫБОР**»

Ввести пароль администратора **3 30 ОПЛ** -на экране «Г 1-7»

Нажать клавишу **2**, распечатается Z-отчёт

ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ. При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется (на индикаторе появиться **24часа** или **Е 136**)Для продолжения работы на ККМ необходимо снять Z-отчёт

Снятие X-отчёта

Нажать клавишу **РЕ** пока на индикаторе не появится «**ВЫБОР**» Ввести пароль администратора **2 30 ОПЛ** -на экране «О 1-9» Нажать клавишу **1**, распечатается X-отчёт

Программирование времени

Нажать клавишу **РЕ** пока на индикаторе не появится «**ВЫБОР**»,Нажать клавишу **X ОПЛ** ввести время, нажать **ОПЛ**