

Краткое руководство по эксплуатации

ККМ Элвес-МК

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ на экране «**ВЫБОР**»

ЕСЛИ на экране загорается ДАТА: **НАБРАТЬ** дату нажать **ИТ**

НАБРАТЬ время нажать **ИТ** на экране «С-00»

НАЖАТЬ 00

Нажать **ПС** в четвёртой строке снизу проверить текущие дату и время

Войти в режим регистрации:

1 1 ИТ на индикаторе «0.00»

Открыть смену: **ИТ**

ЕСЛИ на экране загорается ДАТА: **НАБРАТЬ** дату нажать **ИТ**

НАБРАТЬ время нажать **ИТ** на экране «С-00»

НАЖАТЬ 00

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа: **ЦЕНА ВВ ИТ**

До нажатия клавиши **ИТ**, чек можно аннулировать, нажав клавишу **РЕ**

СНЯТИЕ Z-отчёта (закрытие смены)

Нажать клавишу **РЕ** пока на индикаторе не появится «**ВЫБОР**»

Ввести пароль администратора **3 30 ИТ** -на экране «Г 1-7»

Нажать клавишу **2**, распечатается Z-отчёт

ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ. При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется (на индикаторе появиться **24часа** или **Е 136**)Для продолжения работы на ККМ необходимо снять Z-отчёт

Снятие X-отчёта

Нажать клавишу **РЕ** пока на индикаторе не появится «**ВЫБОР**» Ввести пароль администратора **2 30 ИТ** -на экране «О 1-9» Нажать клавишу **1**, распечатается X-отчёт

Программирование времени

Производится только после Z-отчёта. Нажать клавишу **РЕ** пока на индикаторе не появится «**ВЫБОР**», Нажать клавишу **Х ИТ** ввести время, нажать **ИТ**