

Краткое руководство по эксплуатации

ККМ Штрих-мини-К

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ на индикаторе «**ВЫБОР**»

(**ЕСЛИ** на индикаторе загорается дата, Проверить дату нажать **ИТОГ 00**)

Войти в режим кассира **1**

!!! Если на индикаторе загорается дата подтвердить её ещё раз!!!

На индикаторе «**0.00**»

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа:

ЦЕНА 1ВВОД ИТОГ

СНЯТИЕ Z-отчёта (закрытие смены)

Нажать **РЕ** на индикаторе «**ВЫБОР**»

Нажать **3** на индикаторе «**Г 1-5**»

Нажать **2** распечатывается чек на экране «**С-00**» нажать **00**

ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ

При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется

(на индикаторе **24 ЧАСА**).

Для продолжения работы на ККМ необходимо снять Z-отчёт.

Снятие X-отчёта

Нажать **РЕ** на экране «**ВЫБОР**» Нажать **2** на индикаторе «**О 1-9**»

Нажать **1** распечатается X-отчёт

Программирование времени

Нажать **РЕ** на экране «**ВЫБОР**»

Нажать **7 ИТОГ** ввести время (с секундами), нажать **ИТОГ РЕ**